GUÍA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE USO

Herramientas Eléctricas Profesionales de Peluquería

La guía es de aplicación para las siguientes categorías de producto o similares:

1) **Plancha de cabello**: dispositivo eléctrico de estilizado diseñado para alisar, rizar o dar forma al cabello aplicando calor. Este producto consta de dos placas planas que se calientan, consiguiendo un alisado perfecto cuando se pasa el cabello entre ellas. También permite crear ondas siguiendo una serie de movimientos cuando el cabello está entre las placas.
2) **Secador de cabello**: dispositivo eléctrico utilizado para eliminar el exceso de humedad del cabello, mediante la aplicación de aire caliente o frío. Comúnmente usado para secar y estilizar el cabello, el secador de cabello está compuesto por un motor que impulsa el aire a través de una rejilla, y generalmente cuenta con configuraciones de temperatura y velocidad ajustables.
3) **Rizador de cabello**: es una herramienta eléctrica diseñada para crear rizos u ondas en el cabello mediante la aplicación de calor. Consiste en un tubo o barril cilíndrico que se calienta para modelar el cabello al enrollarlo alrededor de este. La mayoría de los rizadores ofrece ajustes de temperatura.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Uso en niños: mantén este tipo de herramientas fuera del alcance de los niños. No dejes que niños o personas sin experiencia la usen, ya que el riesgo de quemaduras es elevado.

Riesgo de quemaduras: este tipo de herramientas alcanzan altas temperaturas; ten cuidado al manipularlas. No toques directamente los puntos de calor, como pueden ser las placas de una plancha, el tubo del rizador o el extremo por donde sale el aire en el secador, ya que pueden estar extremadamente calientes y causar quemaduras.

Uso adecuado según el tipo de cabello: es muy importante que sepas con antelación si el tipo de herramienta que vas a utilizar es adecuada para el tipo de cabello. Asesórate para resolver cualquier duda.

Uso adecuado de los accesorios: asegúrate de usar solo los accesorios recomendados por el fabricante. El uso de accesorios no compatibles puede dañar este tipo de herramientas.

Desconectar después de usarla: apaga siempre este tipo de herramientas después de usarlas. Tanto directamente mediante el botón de ON/OFF del dispositivo, como de la corriente eléctrica.

No usar cerca de agua: evita usar estas herramientas cerca de puntos de agua (como en baños o duchas) para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Nunca la sumerjas en agua ni la uses con las manos mojadas.

Revisa los cables: verifica que el cable de estas herramientas esté en buen estado. No utilices estos productos si ves algún signo de deterioro en el cable. Usa siempre el cable tal como lo indica el fabricante, sin estirarlo ni forzarlo.

No bloquear las ventilaciones: algunas de las herramientas eléctricas tienen ventilaciones para evitar el sobrecalentamiento. Asegúrate de que estas ventilaciones estén libres de obstrucciones para evitar daños o accidentes.

Uso en superficies resistentes al calor: coloca las herramientas eléctricas siempre sobre una superficie que no sea inflamable ni sensible al calor, como una superficie de cerámica o piedra, para evitar daños a los muebles.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- **Limpieza regular:** después de cada uso, apaga y desconecta la herramienta. Deja que se enfríen y luego límpialas con un paño suave.
- **Evitar el uso de productos abrasivos:** no utilices productos abrasivos para limpiar este tipo de herramienta.
- **Revisar el estado de la herramienta:** si ves que el estado de la herramienta no es el correcto, consulta las instrucciones de uso. En caso de dudas, contacta con atención al cliente.
- **Mantén los cables organizados:** recoge el cable de manera que no quede enrollado ni tirante. Esto ayudará a evitar que se dañe y prolongará la vida útil de tu herramienta.
- **Almacenaje adecuado:** guarda tu herramienta en un lugar limpio y seco, preferiblemente en un estuche o bolsa que lo proteja de polvo o daños físicos. Evita dejarlo en lugares con alta humedad.

INSTRUCCIONES DE USO

Revisa las instrucciones: revisa las instrucciones del fabricante así como sus recomendaciones de uso.

Preparación del cabello: asegúrate de que el cabello esté seco y libre de cualquier tipo de producto de acabado. Si tienes el cabello muy enredado, es recomendable cepillarlo antes.

Temperatura: ajusta la temperatura según el tipo de tu cabello.

Secciones: divide el cabello en secciones pequeñas para asegurar la máxima eficiencia de la herramienta en el mínimo tiempo posible.

Tiempo de exposición: procura que el tiempo de exposición del cabello a la fuente de calor sea el justo y necesario. Te recomendamos utilizar un termoprotector previo a la utilización de la herramienta.