i Crate®

800-428-8560
midwesthomes4pets.com
3142 S. Cowan Rd.
Muncie, Indiana 47302

MidWest® Homes For Pets

Assembly Instructions for Model Numbers
1518, 1522, 1524, 1524PK, 1524BL, 1530, 1536, 1542, 1548, 1518DD, 1522DD, 1524DD, 1530DD, 1536DD, 1542DD, 1548DD

Assembly Videos and Instruction Manuals can be viewed at midwesthomes4pets.com.

IMPORTANT INFORMATION

Warning: Remove collars, tags, and leads from pet before placing it in the crate to prevent possible entanglement. DO NOT leave young animals unsupervised for extended periods of time. MidWest's main concern is your pet's well-being. If your pet has never been kept in any enclosure, specific training may be necessary for your pet's safety. A pet, not specifically trained to be restricted, may attempt to escape from this enclosure, which could cause serious injury to your pet or damage to this product. MidWest will not accept liability or warrant any loss to improper use of this product by a pet that has not been properly trained.

Unwrap and remove all parts from the box. Keep the box and packing material until the product is assembled. In case of return or exchange, failure to return product in similar condition as received could result in limited reimbursement. Please save sales receipt as proof of purchase for warranty purposes. Check to ensure you have all the parts below. If you discover any parts are missing, immediately call our toll-free service helpline at 1-800-428-8560 (Monday - Friday 9 a.m. to 4 p.m. EST) or email us at info@midwesthomes4pets.com.

PARTS IDENTIFICATION

- Folding Crate
- Plastic Pan
- Divider Panel
- Plastic Carrying Handle (18"- 30" crates have one handle; 36"- 48" crates have two handles)
- Plastic Lock Latch (18"- 36" crates have one latch; 42" and 48" crates have two latches)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Unwrap and remove all parts from the box. Remove the plastic lock latches and handles from the plastic bag. Set them aside for now. They will be discussed on page 2.

1. Lay the crate on a flat surface so the plastic pan is on the bottom and the wires are facing up.




2. Grab any wire on the top panel and turn it like the page of a book.



3. Grab the top and side panel and pull upwards until the sides are vertical. This will form the shape of the crate.

   Make sure the bottoms of the two side panels rest inside the bottom panel (as illustrated), and that one edge of the top panel is "inside" the side panel and "outside" of the other side panel.





4. Reach in the home and pull the door panel toward you until it fits into the clips on the side panels.

5. To secure the door panel to the top panel, gently pull the door panel outward while pushing down on the top panel. Fit the hooks on the door panel over the last wire on the top panel.

Note: Sizes 42” and 48” have a “U-Wire” on the top panel that hooks over end panel. 36” crates have a straight “U-Wire” on the top panel that rests on top of the end panel. 18” - 30” crates do not require a U-Wire.

6. Repeat steps 4 and 5 with the end panel.

4



5



U-Wire for Size 36”



U-Wire for Sizes 42”, 48”



6




To Operate the Doors

Lift the handle 90° so the locking tip will clear the wire on the front panel, then slide the bolt to the left and swing the door open.

To close, swing the door back toward the crate, push the door firmly against crate, lift the handle to a 90° angle and slide the bolt to the right, making sure the locking tip engages on the right side of the wire on the front panel. Be sure the handle is in the down position.









Removing the Plastic Pan

The pan stop is under the front door panel on the wire that touches the floor. The pan stop wraps behind and then over the bottom wire of the front door panel to create a barrier that prevents the pan from sliding out of the crate. To remove the plastic pan for cleaning, disengage the pan stop and slide out the plastic pan. When the pan is in the crate, make sure it is secured with the pan stop fully engaged.




Installing the Optional Divider Panel

When your puppy is small, the crate may be too big, leaving them to sleep in one end of the crate and go to the bathroom in the other end. A divider panel adds versatility to your crate, allowing you to adjust the length of your puppy's living space as they grow.



Determine the appropriate length of living space your puppy will require at their current size. Make sure your puppy will have enough room to turn around and lie down comfortably. Place the divider panel inside the crate, through the front door, with the hooks facing away from the front door panel and away from the dog's living area.





Position the divider panel as close to the bottom pan as possible but just high enough to allow the pan to slide in and out of the crate. Starting at the bottom, attach the divider panel's hooks to one side of the crate and work upward.

Then, on the opposite side, start from the bottom and hook the other side of the divider panel to the crate.

Note: If you have a two-door crate, attach the divider panel to the door side FIRST, then move to the other side.

To Fold and Transport the Crate

Fold down the crate by reversing the assembly process starting at step 6.





Attach the plastic lock latch on the open side of the folded crate. It will snap onto the second horizontal wire from the bottom, just above the plastic pan. Wrap the lock latch over the top of the folded crate to secure it closed.

The plastic handles are provided to transport the crate when it is in the folded position and are not intended for use when the crate is fully assembled. When attaching a plastic handle, place it on the opposite side of the plastic lock latch. To remove the handle from the crate, push down firmly until it disengages. Do not twist the handle to remove it.





Maintenance

To protect the finish of your crate and the bottom pan, use only mild, non-abrasive cleaners and water. Any coarse scrubbing or abrasive materials could damage finish.

Do not expose the plastic pan to direct sunlight for extended periods of time as this may lead to warping or damage to the pan.

To help reduce noise, place a piece of carpet or cut a piece from the crate carton and place it inside the crate beneath the pan.

TOLL-FREE SERVICE HELPLINE: If you have any problems or questions with the assembly of your new iCrate crate call our Service Helpline at: 1-800-428-8560 between 9:00 a.m. and 4:00 p.m. (EST) Monday through Friday.

On our web page, www.midwesthomes4pets.com, you will find fully illustrated, printable instructions! You will also find additional product information and tips on training and using MidWest crates.

LIMITED MANUFACTURER'S WARRANTY

1. For one (1) year from the date of original purchase, MIDWEST Homes For Pets ("MIDWEST") warrants to the purchaser of this crate that, should it prove defective by reason of improper workmanship and/or material, MIDWEST will repair or replace, at its option, any defective part of the crate, without charge for the part or for shipping. Replacement parts are warranted for the remainder of the original period.

2. THIS WARRANTY DOES NOT COVER defects in the crate caused by any animal, any physical abuse to or misuse of the crate, any damage caused by the original purchaser or any third party, or any defects arising or discovered more than one (1) year from the original retail purchase date.

3. STEPS TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:
   A. The purchaser must call MIDWEST's HELPLINE, 800-428-8560, to report the alleged defect to a customer service representative or obtain missing parts.
   B. The customer service representative will determine if the defect is covered by this warranty, and if it is, will authorize and instruct the purchaser in how to obtain corrective action.
   C. MIDWEST may require the purchaser to present the sales receipt or other proof of purchase prior to authorizing any return or replacement. No returns or replacements will be permitted without proper authorization. If a return or replacement is authorized, you may be requested to return the item to MIDWEST or to make the item available for pick-up by MIDWEST.

4. ANY EXPRESS WARRANTY NOT PROVIDED IN THIS WARRANTY DOCUMENT, AND ANY REMEDY FOR BREACH OF CONTRACT THAT, BUT FOR THIS PROVISION, MIGHT ARISE BY IMPLICATION OR OPERATION OF LAW, IS HEREBY EXCLUDED AND DISCLAIMED. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED TO A TERM OF ONE (1) YEAR. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

5. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL MIDWEST BE LIABLE TO PURCHASER OR ANY OTHER PERSON FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

For a Complete Listing of Products
Crates • Pet Beds • Exercise Pens
Feed Bowls • Pet Gates . . .
– Come Visit Our Website
www.midwesthomes4pets.com



i Crate®

800-428-8560
midwesthomes4pets.com
3142 S. Cowan Rd.
Muncie, Indiana 47302

MidWest® Homes For Pets

Instructions d'assemblage pour les modèles numéro...
1518, 1522, 1524, 1524PK, 1524BL, 1530, 1536, 1542, 1548, 1518DD, 1522DD, 1524DD, 1530DD, 1536DD, 1542DD, 1548DD

Les vidéos d'assemblage et les modes d'emploi sont disponibles sur midwesthomes4pets.com.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Mise en garde : Retirez les colliers, les médailles et les laisses de l'animal avant de le mettre dans la cage afin d'éviter tout risque d'enchevêtrement. NE laissez PAS de jeunes animaux sans surveillance pendant de longues périodes.
La priorité de MidWest est le bien-être de votre animal. Si votre animal n'a jamais été enfermé dans une cage, un entraînement spécifique peut s'avérer nécessaire pour garantir la sécurité de votre animal. Un animal n'ayant pas été entraîné à rester enfermé pourrait essayer de s'échapper de la cage et pourrait, en conséquence, se blesser ou abîmer le produit. MidWest n'acceptera aucune responsabilité et n'offrira aucune garantie contre une perte due à une utilisation incorrecte de ce produit par un animal de compagnie qui n'a pas été correctement dressé.

Déballez et retirez toutes les pièces de la boîte. Conservez la boîte et le matériel d'emballage jusqu'à ce que le produit soit assemblé. En cas de retour ou d'échange, le défaut de retourner le produit dans un état semblable à celui dans lequel il a été reçu pourrait entraîner un remboursement limité. Veuillez conserver les reçus de vente comme preuve d'achat aux fins de la garantie. Vérifiez pour vous assurer d'avoir toutes les pièces énumérées ci-dessous. S'il manque des pièces, appelez immédiatement notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1-800-428-8560 (du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 16 h 00 HNE) ou envoyez-nous un courriel à info@midwesthomes4pets.com.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

- Cage pliante
- Plateau en plastique
- Panneau séparateur
- Poignée de transport en plastique (les cages de 18 po à 30 po ont une poignée; les cages de 36 po à 48 po ont deux poignées)
- Loquet de verrouillage en plastique (les cages de 18 po à 36 po ont un loquet; les cages de 42 po à 48 po ont deux loquets)


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Déballez et retirez toutes les pièces de la boîte. Retirez les loquets de verrouillage et les poignées du sac en plastique. Mettez-les de côté pour le moment. Nous reviendrons à leur installation à la page 2.


1. Posez la cage sur une surface plate, le plateau en plastique vers le bas et les grilles métalliques vers le haut.
2. Saisissez n'importe quel élément de la grille du panneau supérieur et ouvrez le panneau comme la page d'un livre.
3. Saisissez les panneaux supérieur et latéral et tirez-les vers le haut jusqu'à ce que les côtés soient à la verticale. Vous obtiendrez ainsi la forme de la cage.

   Assurez-vous que le bas des deux panneaux latéraux est bien à l'intérieur du cadre du panneau inférieur (voir l'illustration), et que l'un des bords du panneau supérieur est bien « à l'intérieur » du panneau latéral tandis que l'autre bord est « à l'extérieur » de l'autre panneau latéral.









4. Saisissez le panneau de porte à l'intérieur de la cage et tirez-le vers vous jusqu'à ce qu'il s'enclenche aux attaches des panneaux latéraux.

5. Pour fixer le panneau de porte au panneau supérieur, tirez doucement le panneau de porte vers l'extérieur en poussant le panneau supérieur vers le bas. Fixez les crochets du panneau de porte sur le dernier fil métallique du panneau supérieur.

Remarque : Les cages de 42 po et de 48 po ont un « fil métallique en U » sur le panneau supérieur qui s'accroche sur le dessus du panneau arrière. Les cages de 36 po ont un « fil métallique en U » droit sur le panneau supérieur qui se place sur le dessus du panneau arrière. Les cages de 18 - 30 po ne nécessitent pas de fil métallique en U.

6. Répétez les étapes 4 et 5 avec le panneau arrière.

4



5



Fil métallique en U pour les cages de 36 po



Fil métallique en U pour les cages de 42 po et de 48 po




6



Pour ouvrir et fermer les portes
Soulevez la poignée à 90° de façon à ce que l'embout de verrouillage libère la grille du panneau avant, puis faites glisser le pêne vers la gauche et ouvrez la porte.

Pour refermer, repoussez la porte vers la cage, poussez fermement la porte contre la cage, soulevez la poignée à 90° et faites glisser le pêne vers la droite, en vous assurant que l'embout de verrouillage coulisse bien dans le côté droit de la grille du panneau avant. Veillez à replacer la poignée dans la position du bas.



Retirer le plateau en plastique
Le butoir pour plateau est sous le panneau de porte avant sur la grille qui touche le plancher. Le butoir pour plateau est fixé autour du fil de la grille inférieure du panneau de porte avant pour créer une barrière qui empêche le plateau de glisser hors de la cage. Pour retirer le plateau en plastique pour le nettoyage, détachez le butoir pour plateau et faites glisser le plateau en plastique vers l'extérieur. Lorsque le plateau est dans la cage, vérifiez bien que le butoir pour plateau est en place.








Installation du panneau séparateur facultatif
Si votre chien est très jeune, la cage peut être trop grande pour lui, ce qui lui permet de dormir dans un coin de la cage mais également de faire ses besoins dans un autre coin de la cage. Le panneau séparateur rend votre cage plus polyvalente, vous permettant ainsi d'ajuster l'espace de vie de votre chiot à mesure qu'il grandit.



Déterminez le bon espace de vie pour votre chiot en fonction de sa taille. Assurez-vous qu'il a assez de place pour se retourner et s'allonger confortablement. Mettez le panneau séparateur à l'intérieur de la cage, en passant par la porte avant, les crochets orientés vers l'opposé du panneau de porte avant et vers l'opposé de l'espace habitable du chien.





Placez le panneau séparateur le plus près possible du plateau inférieur, mais en laissant tout de même assez d'espace pour permettre au plateau de coulisser vers l'intérieur et l'extérieur de la cage. En commençant par le bas, fixez les crochets du panneau séparateur sur un côté de la cage et continuez en remontant vers le haut.

Ensuite, sur le côté opposé, commencez par le bas et accrochez l'autre côté du panneau séparateur à la cage.

Remarque : Si vous avez une cage à deux portes, fixez le panneau séparateur du côté de la porte en PREMIER, puis passez à l'autre côté.

Plier et transporter la cage
Pliez la cage en inversant le processus d'assemblage, en commençant par l'étape 6.





Fixez le loquet de verrouillage en plastique sur le côté ouvert de la cage pliée. Il s'accrochera sur le second fil métallique horizontal du bas, juste au-dessus du plateau en plastique. Fixez le loquet de verrouillage sur le dessus de la cage pliée pour s'assurer qu'elle est bien fermée.





Les poignées en plastique sont fournies pour transporter la cage lorsqu'elle est en position pliée et ne sont pas destinées à être utilisées quand la cage est entièrement assemblée. Lorsque vous fixez une poignée en plastique, placez-la sur le côté opposé du loquet de verrouillage en plastique. Pour retirer la poignée de la cage, poussez-la vers le bas fermement jusqu'à ce qu'elle se déclenche. Ne tordez pas la poignée pour la retirer.

Entretien
Pour protéger le fini de votre cage et du plateau inférieur, utilisez seulement des nettoyants doux non abrasifs et de l'eau. Tout matériau de récurage grossier ou abrasif pourrait endommager le fini.

N'exposez pas le plateau en plastique à la lumière directe du soleil pour des périodes prolongées, car cela pourrait entraîner le gauchissement ou endommager le plateau.

Pour aider à réduire le bruit, mettez un morceau de tapis ou coupez un morceau du carton de la boîte et placez-le dans la cage, sous le plateau.

SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE SANS FRAIS : Pour tout problème ou toute question concernant l'assemblage de votre nouvelle cage pliante iCrate, appelez notre service d'assistance téléphonique au : 1-800-428-8560 entre 9 h 00 et 16 h 00 (HNE) du lundi au vendredi.

Sur notre page Web, www.midwesthomes4pets.com, vous trouverez des instructions illustrées imprimables! Vous trouverez également des informations supplémentaires sur le produit et des conseils pour dresser votre chien et utiliser les cages MidWest.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

1. La compagnie MidWest Homes For Pets ("MidWest"), garantit pour une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial, que si cette meubles pour animal se révèle défectueuse en raison de main-d'oeuvre et/ou de matériaux inappropriés, la compagnie MidWest, à son gré,réparera ou remplacera les pièces défectueuses sans frais de pièces et d'expédition. Les pièces de rechange sont garanties pour le restant de la période originale de la garantie.

2. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS les défauts de la structure en bois causés par un animal, ou par l'usage abusif ou impropre de la meubles de l'animal, ainsi que tous dommages causés par l'acheteur original ou une tierce personne, ou tous défauts découverts ou survenus plus d'u (1) an après la date d'achat original du produit.

3. POUR OBTENIR DU SERVICE AUX TERMES DE LA GARANTIE:
   A. Pour signaler une défectuosité alléguée ou pour obtenir des pièces manquantes, l'acheteur doit téléphoner à un représentant du service à la clientèle à la LIGNE D'ASSISTANCE de MidWest au 800-428-8560.
   B. Le représentant du service à la clientèle déterminera si la défectuosité est couverte par cette garantie; si c'est le cas, il donnera son autorisation et indiquera à l'acheteur comment remédier à la situation.
   C. MidWest peut exiger de l'acheteur qu'il présente son reçu de caisse ou une autre preuve d'achat avant d'autoriser le retour de la cage ou son remplacement. Tout retour ou remplacement doit être dûment autorisé. Si l'autorisation est accordée pour un retour ou pour un remplacement, MidWest pourra demander à l'acheteur de lui renvoyer l'article ou permettre à MidWest de le ramasser.

4. TOUTE GARANTIE EXPRESSE NON PRÉVUE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT ET TOUT RECOURS POUR RUPTURE DE CONTRAT QUI, SAUF POUR CE QUI CONCERNE CETTE DISPOSITION, POURRAIT SUR VENIR IMPLICITEMENT OU PAR L'APPLICATION D'UNE LOI, SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUS ET REJETÉS. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE DÉTERMINÉ SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉES À UN TERME D'UN (1) AN. ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS DE LIMITATION À LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, LES LIMITES PRÉCITÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

5. QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES, MIDWEST NE SERA PAS RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR OU UNE AUTRE PERSONNE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, FORTUITS OU INDIRECTS, QUE CES DOMMAGES SURVIENNENT À LA SUITE D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTREMENT. ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS D'EXCLUSION OU DE LIMITATION POUR CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS ET LES EXCLUSIONS PRÉCITÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

6. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques; vous pourriez également avoir d'autres droits.

For a Complete Listing of Products
Crates • Pet Beds • Exercise Pens
Feed Bowls • Pet Gates . . .
– Come Visit Our Website
www.midwesthomes4pets.com



i Crate®

800-428-8560
midwesthomes4pets.com
3142 S. Cowan Rd.
Muncie, Indiana 47302

MidWest® Homes For Pets

Instrucciones de montaje para los modelos
1518, 1522, 1524, 1524PK, 1524BL, 1530, 1536, 1542, 1548, 1518DD, 1522DD, 1524DD, 1530DD, 1536DD, 1542DD, 1548DD

Los videos de montaje y los manuales de instrucciones se pueden ver en midwesthomes4pets.com.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Advertencia: Retire de la mascota los collares, las placas de identificación y las correas antes de colocarla en la jaula para evitar un posible enredo. NO deje a los animales jóvenes sin supervisión durante largos períodos de tiempo. La principal preocupación de MidWest es el bienestar de su mascota. Si su mascota nunca ha estado dentro de una jaula, podría necesitar un entrenamiento específico para su seguridad. Una mascota, no entrenada específicamente para ser restringida, puede intentar escapar de esta jaula, lo que podría causar lesiones graves a su mascota o daños a este producto. MidWest no aceptará responsabilidad alguna ni garantizará ninguna pérdida por el uso inadecuado de este producto por una mascota que no haya sido entrenada adecuadamente.

Desenvuelva y retire todas las piezas de la caja. Guarde la caja y el material de embalaje hasta que el producto esté montado. En caso de devolución o cambio, si no se devuelve el producto en condiciones similares a las que tenía cuando se recibió, el reembolso podría ser limitado. Guarde el ticket de caja como comprobante de compra para la garantía. Revise para asegurarse de que tiene todas las piezas indicadas abajo. Si descubre que falta alguna pieza, llame inmediatamente a nuestra línea gratuita de servicio al cliente al 1-800-428-8560 (de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. hora estándar del Este) o envíenos un correo electrónico a info@midwesthomes4pets.com.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS


- Jaula plegable
- Bandeja de plástico
- Panel separador
- Asa de transporte de plástico (las jaulas de 18" a 30" tienen una asa y las jaulas de 36" a 48" tienen dos asas)
- Cerrojo de plástico (las cajas de 18" a 36" tienen un cerrojo; las cajas de 42" y 48" tienen dos cerrojos)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Desenvuelva y retire todas las piezas de la caja. Saque los cerrojos de plástico y las asas de la bolsa de plástico. Déjelos a un lado por el momento. Se explicarán en la página 2.


1. Ponga la jaula en una superficie plana para que la bandeja de plástico esté en el fondo y las mallas de alambre estén hacia arriba.
2. Agarre cualquier parte de la malla de alambre del panel superior y gírela como la página de un libro.






3. Agarre el panel superior y el panel lateral y tire hacia arriba hasta que los lados estén verticales. Esto creará la forma de la jaula.

   Asegúrese de que la parte inferior de los dos paneles laterales quede dentro del panel inferior (como se ilustra), y que un borde del panel superior esté "dentro" del panel lateral y "fuera" del otro panel lateral.





4. Meta la mano dentro de la jaula y tire el panel de la puerta hacia usted hasta que encaje en los clips de los paneles laterales.

5. Para asegurar el panel de la puerta al panel superior, tire suavemente del panel de la puerta hacia fuera mientras empuja hacia abajo el panel superior. Coloque los ganchos del panel de la puerta sobre el último alambre del panel superior.

Nota: Los modelos de 42" y 48" tienen un "U-Wire" en el panel superior que se engancha en el panel del extremo. Las jaulas de 36" tienen un "U-Wire" recto en el panel superior que se apoya en la parte superior del panel del extremo. La jaula de 18" - 30" no requiere un U-Wire.

6. Repita los pasos 4 y 5 con el panel del extremo.

4



5




U-Wire para el tamaño de 36"



U-Wire para los tamaños de 42" y 48"





6



Para accionar las puertas
Levante la manija 90° para que la punta de cierre despeje el alambre del panel frontal, luego deslice el cerrojo hacia la izquierda y abra la puerta.

Para cerrar, gire la puerta hacia la jaula, empuje la puerta firmemente contra la jaula, levante la manija a un ángulo de 90° y deslice el cerrojo hacia la derecha, asegurándose de que la punta de cierre se enganche en el lado derecho del alambre en el panel frontal. Asegúrese de que la manija esté en la posición inferior.





Para quitar la bandeja de plástico
El tope de la bandeja está bajo el panel de la puerta principal en la malla de alambre que toca el suelo. El tope de la bandeja se envuelve detrás y luego sobre el alambre inferior del panel de la puerta delantera para crear una barrera que impide que la bandeja se deslice fuera de la jaula. Para retirar la bandeja de plástico para limpiarla, desenganche el tope de la bandeja y deslice hacia afuera la bandeja de plástico. Cuando la bandeja esté en la jaula, asegúrese de que esté asegurada con el tope de la bandeja totalmente acoplado.








Para instalar el panel divisor opcional
Cuando su cachorro es pequeño, la jaula puede ser demasiado grande, permitiéndole dormir en un extremo de la jaula e ir al baño en el otro extremo. Un panel divisor agrega versatilidad a su jaula, permitiéndole ajustar la longitud del espacio habitable de su cachorro a medida que crece.



Determine la longitud apropiada del espacio habitable que su cachorro necesitará basado en su tamaño actual. Asegúrese de que su cachorro tenga suficiente espacio para darse la vuelta y acostarse cómodamente. Coloque el panel divisor dentro de la jaula, a través de la puerta delantera, con los ganchos mirando hacia fuera del panel de la puerta delantera y lejos de la zona habitable del perro.





Coloque el panel divisor lo más cerca posible de la bandeja inferior, pero lo suficientemente alto para permitir que la bandeja se deslice dentro y fuera de la jaula. Empezando desde abajo, coloque los ganchos del panel divisor a un lado de la jaula y trabaje hacia arriba.

Luego, en el lado opuesto, empiece desde abajo y enganche el otro lado del panel divisor a la jaula.

Nota: Si tiene una jaula de dos puertas, PRIMERO coloque el panel divisor en el lado de la puerta y luego muévalo al otro lado.





Para doblar y transportar la jaula
Doble la jaula invirtiendo el proceso de montaje desde el paso 6.

Ponga el cerrojo de plástico en el lado abierto de la jaula plegada. Se enganchará en el segundo alambre horizontal desde la parte inferior, justo encima de la bandeja de plástico. Envuelva el cerrojo sobre la parte superior de la jaula plegada para mantenerla cerrada.





Las asas de plástico sirven para transportar la jaula cuando está plegada y no están destinadas a ser utilizadas cuando la jaula está completamente ensamblada. Al montar una asa de plástico, colóquela en el lado opuesto del cerrojo de plástico. Para quitar el asa de la jaula, empuje hacia abajo con firmeza hasta que se desenganche. No gire el asa para quitarla.

Mantenimiento
Para proteger el acabado de su jaula y la bandeja del fondo, use sólo limpiadores suaves y no abrasivos, y agua. Restregar con un producto áspero o usar materiales abrasivos podría dañar el acabado.

No deje que la bandeja de plástico se exponga a la luz directa del sol durante períodos de tiempo prolongados, ya que esto puede provocar deformaciones o daños en la bandeja.

Para ayudar a reducir el ruido, coloque un trozo de alfombra o corte un trozo de la caja de la jaula y colóquelo dentro de la jaula debajo de la bandeja.

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE GRATUITA: Si tiene algún problema o pregunta en relación con el montaje de su nueva jaula de iCrate, llame a nuestra línea de servicio al cliente al: 1-800-428-8560 entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. (hora estándar del Este) de lunes a viernes.

En nuestra página web, www.midwesthomes4pets.com, encontrará instrucciones completamente ilustradas e imprimibles. También encontrará información adicional sobre los productos y consejos sobre el entrenamiento y el uso de las jaulas MidWest.

GARANTIA LIMITADA DEL FABRICANTE

1. MidWest Homes For Pets ("MidWest") garantiza al comprador de esta muebles por un (1) año, a partir de la fecha de la compra original, si ésta resultase defectuosa por razones de manufactura incorrecta o material defectuoso. MidWest reparará o reemplazará, a su propia opción, cualquier parte defectuosa del muebles, sin cargo por el material o flete. Las partes de repuesto están garantizadas por el plazo restante de la garantía original.

2. ESTA GARANTIA NO CUBRE defectos en el muebles causados por cualquier animal, cualquier abuso físico o uso indebido del muebles, cualquier daño causado por el comprador original o cualquier otra parte, o cualquier defecto producido o descubierto más de un (1) año después de la fecha de la compra original al detalle.

3. PASOS PARA OBTENER SERVICIO DE GARANTIA:
   A. El comprador debe llamar a MidWest HELPLINE, 800-428-8560, para reportar el supuesto defecto al representante del servicio al consumidor, u obtener las partes faltantes.
   B. El representante del servicio al consumidor determinará si el defecto se encuentra cubierto por esta garantía, y si lo está, autorizará e instruirá al comprador respecto a cómo corregir el defecto.
   C. MidWest puede solicitar al comprador que presente el recibo de venta u otra prueba de la adquisición antes de autorizar cualquiera devolución o reemplazo. No se permiten devoluciones o reemplazos sin la autorización correspondiente. Si se autoriza una devolución o reemplazo, se le podrá solicitar que devuelva la mercadería a MIDWEST o que prepare la mercadería para que pueda ser retirada por MidWest.

4. EXCLUYE Y RENUNCIA A CUALQUIER GARANTIA EXPRESA NO INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO DE GARANTIA, Y CUALQUIER RECURSO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO QUE, EXCEPTO POR ESTA DISPOSICIÓN, PUEDA SURGIR POR IMPLICANCIA U OPERACION DE LA LEY. LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPOSITO SE LIMITAN EXPRESAMENTE AL PLAZO DE UN (1) AÑO.

5. MIDWEST NO SERA RESPONSIBLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, AL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA, POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO CAUSADO POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTIA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO U OTRO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO TANTO LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES MENCIONADAS MAS ARRIBA PUDER SER INVALIDAS PARA USTED.

6. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede usted tener otros derechos que varían de un estado a otro.

For a Complete Listing of Products

Crates • Pet Beds • Exercise Pens
Feed Bowls • Pet Gates . . .

– Come Visit Our Website
www.midwesthomes4pets.com

